



Funktioner och fördelar

- Snabbare P1- och P2-tillpassningstestningstid – ned från 10 min, 24 sek till endast 7 min, 15 sek
- Mycket förenklad användning med den inbyggda N95-Companion™-teknologin
- Fristående drift – ingen extern dator erfordras*
- Minskar behovet av en extern partikelgenerator
 - Omformad DMA för ökade prestanda
 - Förmåga att utföra tillpassningstestning på andningskydd av typ P1 och P2 med mycket lägre partikelkoncentrationer i omgivningsluften
- Färgpekskärm
- I överensstämmelse med EU-bestämmelserna för alla andningskydd, inklusive P1 och P2
- Mäter passningsfaktorer som är större än 10 000
- Växlar mellan olika typer av andningskydd på under en minut
- Automatiserar tillpassningstestningen med programvaran FITPRO™ för tillpassningstest
- Valfri kortskrivare möjliggör utskrift av tillpassningstestkort för personalen

PORTACOUNT® PRO+ tillpassningstestare av andningskydd

Modell 8038

Ingen annan tillpassningstestare kan, vad kvantiteten beträffar, tillpassningstesta alla typer av andningskydd – gasmasker, slutna andningsapparater (SCBA), respiratorer, även för engångsbruk avsedda andningskydd av typen P1 och P2 (filtrerande ansiktsdel). Tillpassningstestaren av andningskydd PORTACOUNT PRO+ eliminerar det gissningsarbete som är förknippat med omständliga och felbenägna metoder för kvalitativ tillpassningstestning. Om masken kräver tillpassningstestning, räkna då med att PORTACOUNT PRO+ på snabbaste och enklaste sätt tillhandahåller en metod för godkänd tillpassningstest.

PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestarsats innehåller

- Bärfodral
- Växelströmsadapter
- Alkoholförråd (tillräckligt för 240 timmars drift)
- FITPRO programvara för tillpassningstest på CD
- USB-kabel med datorgränssnitt
- Drifts- och servicehandbok

För ytterligare information om programvaran, se specifikationsbladet för programvaran TSI FITPRO för tillpassningstest.

*Det erfordras en dator för rapportgenerering och utskrift av tillpassningstestkort



Specifikationer

PORTACOUNT PRO+ tillpassningstestare av andningskydd, modell 8038

Passningsfaktorigtervall

1 till större än 10 000, 1 till 200 för andningskydd av typ P1 och P2

Typisk passningsfaktor – precision

±10 % av avläst resultat

Andningskydds ansiktsdelar som kan tillpassningstestas

Heltäckande elastomerisk mask
 Halvtäckande elastomerisk mask
 EN-serien, P3-filtrerande ansiktsdel
 EN-serien, P3-filtrerande ansiktsdel
 EN-serien, P3-filtrerande ansiktsdel*

Passningsfaktor – mätning

Direkt mätning av passningsfaktorn (C_{out}/C_{in})*

Dimensioner (HBD)

17 cm x 22 cm x 24 cm

Vikt

Endast enheten: 3,1 kg
 Med standardtillbehör och fodral: 8,2 kg

Strömförsörjning

Automatisk omkoppling mellan 100 och 250 V ~, 50 till 60 Hz

Flödes hastighet

Prov: 350 cm³/min
 Totalt: 1000 cm³/min (nominal)

Temperaturintervall

Drift: 0 till 35 °C
 Förvaring: -40 till 70 °C

Alkohol

Tid per laddning: 6 timmar vid 21 °C
 Alkoholtyp: 99,5 %+ reagensisopropyl

Bärfodral

Dimensioner (HBD) 23 cm x 34,8 cm x 49,5 cm

Inställning godkänd/underkänd

Användarvalbar: 0 till 10 000

Fabrikens omkalibreringsintervall

Ett år

Garanti

Två år för utförande och material

PC-hårdvarans minimikrav för programvaran FirPro för tillpassningstest

Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® (32-bit), och
 Windows 7 (32- och 64-bit) programvara



Valfria tillbehör

Kortskrivare för tillpassningstest, modell 8907

Adaptrar för maskprovtagning för speciella modeller av andningskydd

*Maskläckage mäts samtidigt som testpersonen rör sig och andas.

Licens beviljad under USA-patent nr 6,125,845.

TSI, TSI-logotypen, FirPro, N95-Companion, och PORTACOUNT är varumärken som tillhör TSI Incorporated.

Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

TSI Incorporated - 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126-3996 USA

USA Tel: +1 800 874 2811

E-post: info@tsi.com

Webbplats: www.tsi.com

Storbritannien Tel: +44 149 4 459200

E-post: tsiuk@tsi.com

Webbplats: www.tsiinc.co.uk

Frankrike Tel: +33 491 11 87 64

E-post: tsifrance@tsi.com

Webbplats: www.tsiinc.fr

Tyskland Tel: +49 241 523030

E-post: tsigmbh@tsi.com

Webbplats: www.tsiinc.de

Indien Tel: +91 80 41132470

E-post: tsi-india@tsi.com

Kina Tel: +86 10 8251 6588

E-post: tsibeijing@tsi.com

Singapore Tel: +65 6595 6388

E-post: tsi-singapore@tsi.com

Kontakta din lokala TSI-distributör eller besök vår webbplats www.tsi.com för utförligare specifikationer.

TRUST. SCIENCE. INNOVATION.